

## สรุปรายการซ่อมอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ชื่อห้อง : Multimedia

จำนวนที่นั่ง : 56 ที่นั่ง

ลำดับที่	วันที่ซ่อม	หมวดหมู่อุปกรณ์	ประเภทอุปกรณ์	เครื่องที่	รหัสครุภัณฑ์	อาการ	รายละเอียดการซ่อม	หมายเหตุ	สถานะ
1	2017-08-27	Computer	Case HP	16	สวบ.55-21-4100 00-215-00040-0 079	powersupply เสีย			รอจำหน่าย
2	2017-08-27	Computer	Case HP	22	สวบ.55-21-4100 00-215-00040-0 047				รอจำหน่าย
3	2017-08-27	Computer	Case HP	19	สวบ.55-21-4100 00-215-00032-0 265	powersupply เสีย			รอจำหน่าย
4	2017-08-27	Computer	Case HP	22	สวบ.55-21-4100 00-215-00040-0 169	powersupply เสีย เปิดไม่ติด			รอจำหน่าย
5	2017-08-27	Computer	Case HP	26	สวบ.55-21-4100 00-215-00040-0 146	powersupply เสีย ฮาร์ดดิส			รอจำหน่าย
6	2017-08-27	Computer	Case HP	30	สวบ.55-21-4100 00-215-00040-0 139	powersupply เสีย ฮาร์ดดิส			รอจำหน่าย
7	2017-08-27	Computer	Case HP	31	สวบ.55-21-4100 00-215-00040-0 138	powersupply เสีย ฮาร์ดดิส บอจด์			รอจำหน่าย
8	2017-08-27	Computer	Case HP	8	สวบ.55-214100 00-215-00032-0 063	powersupply เสีย ฮาร์ดดิส			รอจำหน่าย
9	2017-08-27	Computer	Case HP	15	สวบ.55-214100 00-215-00032-0 024	powersupply เสีย บอจด์			รอจำหน่าย
10	2017-08-27	Computer	Case HP	15	สวบ.55-21-4100 00-215-00032-0 101	powersupply เสีย ฮาร์ดดิส บอจด์			รอจำหน่าย

ลำดับที่	วันที่ซ่อม	หมวดหมู่อุปกรณ์	ประเภทอุปกรณ์	เครื่องที่	รหัสครุภัณฑ์	อาการ	รายละเอียดการซ่อม	หมายเหตุ	สถานะ
11	2017-08-27	Computer	Case HP	2	สบว.56-21-4100-215-00032-0005	ฮาร์ดดิสเสียและบอรัต			รอจำหน่าย
12	2017-05-09	Computer	Case HP	41	สบว.55-214100-215-00032-0044	เปิดไม่ติด	powerเสีย บอรัตเสีย		รอจำหน่าย
13	2017-05-09	Computer	Case HP	23	สบว.55-214100-215-00032-0060	เปิดไม่ติด บอรัตเสีย powerเสีย			รอจำหน่าย
14	2017-05-02	Computer	Case HP	27	สบว-55-21-41000-215-00032-0212	เปลี่ยนเครื่องเคื่องเก่าเปิดไม่ติด	ลงวินโดวใหม่		เปลี่ยนอะไหล่
15	2017-05-02	Computer	Case HP	24	สบว.55-214100-215-00032-0052	เปิดไม่ติด	ไซท์ทำเป็นอะไหล่	แทนจำหน่าย	รอจำหน่าย
16	2017-05-02	Computer	Case HP	27	สบว-55-21-41000-215-00032-0217	อาการเปิดไม่ติด	ทำเป็นอะไหล่	แทนจำหน่าย	รอจำหน่าย
17	2017-05-02	Computer	Case HP	23	สบว-55-21-41000-215-00032-0227	เปิดไม่ติด	ทำอะไหล่		รอจำหน่าย
18	2017-03-23	Computer	Case HP	44	สบว-55-21-41000-215-00032-0147	เปิดไม่ติด	เปลี่ยนเพาเวอร์ซัพพลาย		เปลี่ยนอะไหล่
19	2017-03-23	Computer	Case HP	1(อาจารย์)	สบว.55-21-41000-215-00040-0130	เปิดไม่ติด	เปลี่ยนซัพพลายและฮาร์ดดิส		เปลี่ยนอะไหล่
20	2017-03-23	Computer	Case HP	14	สบว-55-21-41000-215-00032-0189	เปิดไม่ติด มีเสียงรบกวน	เปลี่ยนแรม ลงวินโดว		เปลี่ยนอะไหล่
21	2016-11-23	Computer	Case HP	25	สบว.55-21-41000-215-00040-0196	ไม่เข้า Windows	HDD. bad เปลี่ยน HDD.	HDD.หายจากเครื่อง HP ที่เสีย	เปลี่ยนอะไหล่
22	2016-11-22	Computer	Case HP	75	สบว-55-21-41000-215-00032-0147	คอมเปิดไม่ติด	เปลี่ยน Power Supply จากคอม HP ตัวเก่าที่ชำรุด		เปลี่ยนอะไหล่

ลำดับที่	วันที่ซ่อม	หมวดหมู่อุปกรณ์	ประเภทอุปกรณ์	เครื่องที่	รหัสครุภัณฑ์	อาการ	รายละเอียดการซ่อม	หมายเหตุ	สถานะ
23	2016-11-07	Computer	Case HP	17	สบว.57-22-4100 00-215-00032-0 196	ไฟไม่เข้า	เปลี่ยน M/B ไม่มีค่าใช้จ่าย(อยู่ในประกัน ฯ )		เปลี่ยนอะไหล่
24	2016-10-19	Computer	Monitor HP	25	สบว.55-21-4100 00-215-00032-0 291	จอภาพเสีย	ไม่สามารถซ่อมได้	เปลี่ยนจอเป็นหุ้ม ายเลขครุภัณฑ์ สบว.55-21-4100 00-215-00032-0 263	ปกติ
25	2016-09-14	Computer	Case HP	1(อาจารย์)	สบว.55-21-4100 00-215-00040-0 175	M/B เสีย	เปลี่ยน M/B กับเครื่อง HP ที่ชำรุด		เปลี่ยนอะไหล่
26	2016-08-28	Computer	Case HP	1(อาจารย์)	สบว.55-21-4100 00-215-00040-0 001	สาเหตุ/อาการ	รายละเอียดการซ่อม	หมายเหตุ	เปลี่ยนอะไหล่
27	2016-08-25	Computer	Case HP	1(อาจารย์)	สบว.55-21-4100 00-215-00040-0 001	สาเหตุ/อาการ	รายละเอียดการซ่อม	หมายเหตุ	ส่งซ่อม
28	2016-08-18	Computer	Case HP	1(อาจารย์)	สบว.55-21-4100 00-215-00040-0 001	สาเหตุ/อาการ	รายละเอียดการซ่อม	หมายเหตุ	ส่งซ่อม

สรุป

จำนวนรายการซ่อมทั้งหมด

28 รายการ